

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

Paraffinapparat 220 W Giovanni



Importör:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, byggnad DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026



Skanna för
annat
språk



Tack för att du har valt vårt produkt.

Läs bruksanvisningen före första användningen och spara den för framtida bruk.

Giovanni 220W paraffinapparat är en apparat för professionell och hemmavård av händer, fötter och armbågar. Varm paraffin återfuktar intensivt, jämnar ut och stramar upp huden, vilket ger omedelbar lindring. Behandlingen fungerar som en djupt närande mask som regenererar huden och värmer upp kroppen på ett behagligt sätt.

Tekniska data	
Spänning	220–240 V 50 Hz
Effekt	220 W
Högsta temperatur	65 °C
Enhetens mått	24 cm x 38 cm x 20 cm

Installation

1. Anslut enheten till elnätet. En indikatorlampa ska tändas för att visa att enheten är igång.
2. Ta bort plastinsatsen/gallret som sitter i botten (den kan sättas tillbaka först efter att paraffinet har värmts upp). Ställ in rätt temperatur (ca 65 °C) med hjälp av vredet så att paraffinet smälter helt. När det har värmts upp sänker du temperaturen till driftnivå (55 °C) och sätter tillbaka insatsen.
3. Kontrollera innan användning att paraffinet inte är för varmt. Vänta vid behov en stund innan du applicerar det på huden.

Bruksanvisning

1. Dela upp paraffinet i mindre bitar och placera det i mitten av apparaten.
2. Innan behandlingen rekommenderas det att göra en peeling av händerna.
3. Värm sedan upp paraffinet i paraffinapparaten.
4. Applicera ett tjockt lager kräm på händerna och massera in den för att underlätta upptagningen av produkterna.
5. Doppa händerna i paraffin och dra upp dem omedelbart. Böj inte fingrarna.
6. När paraffinet har stelnat något på händerna, doppa dem igen. Upprepa detta flera gånger, helst med korta pauser så att paraffinet hinner torka något.
7. Ta på dig plasthandskar och linda sedan in händerna i en handduk eller välj frottéhandskar för att behålla paraffinets värme.
8. Vänta i cirka 10–20 minuter. Under den tiden stelnar paraffinet.
9. När tiden har gått tar du av handskarna, paraffinet bör lossna tillsammans med dem.
10. Ta bort eventuella rester av paraffin från händerna och smörj in dem igen.

Kontraindikationer för behandlingen

- Nagelsjukdomar,
- Hudsvamp,
- Cirkulationsproblem,
- Eksem,
- Hudsjukdomar,
- Osteoporos,

- Ledinflammation,
- Öppna, icke läkta sår.

Försiktighetsåtgärder

1. Kontrollera parafinets temperatur på handleden före användning.
2. Håll inte ut smält paraffin. Låt den först svalna, stäng sedan av apparaten i ca 1 minut och ta bort den när det undre lagret av paraffin har smält.
3. Vänta minst en minut innan du slår på apparaten igen.

Rekommendationer

1. Se till att du har placerat enheten på en plan och stabil yta för att minska risken för att den faller och skadas.
2. Lämna aldrig en ansluten enhet utan uppsikt.
3. Använd enheten enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
4. Använd aldrig enheten om sladden eller kontakten är skadad.
5. Använd inte enheten om den inte fungerar som den ska eller om den har tappats, skadats eller hamnat i vatten.
6. Dra inte direkt i sladden för att dra ut kontakten ur uttaget.
7. Produkten är endast avsedd för inomhusbruk. Utsätt den inte för direkt väderpåverkan.
8. Rengör enheten regelbundet för att förhindra att smuts ansamlas. Rengör enheten helst med en fuktig trasa.
9. Vik inte in strömsladden runt apparaten.

Säkerhetsåtgärder

1. Enheten är professionell utrustning avsedd för användning i skönhetssalonger. Endast kvalificerad skönhetspersonal får använda enheten för att undvika oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. Allt underhålls- och reparationsarbete måste utföras av personal från en auktoriserad serviceverkstad (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Enheten får inte installeras eller användas i närheten av vätskor, på fuktiga platser eller med våta händer. Se till att inga vätskor kommer in i enheten.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade servicen som tillhandahålls av ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall: a) vätska har trängt in i enheten, b) enheten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) enheten har välts eller höljet har skadats.
5. Lägg inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser där någon kan trampa på strömkablarna.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömsladden ur vägguttaget varje gång du är klar med enheten.
7. Placera inte främmande föremål inuti enheten. Om ett främmande föremål hamnar inuti ska du dra ut strömsladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Enheten får inte placeras på en ostabil vagn, hylla eller ett fordon. Om enheten faller

skadas.

9. För att garantera enstaka livslängd rekommenderas att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan påslagning och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för felaktig funktion, skador på enheten eller till och med brand.

VARNING

1. Om nätsladden skadas eller andra fel uppstår ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta för att undvika risker.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla, av personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga samt av personer som inte är bekanta med hur utrustningen fungerar, förutsatt att de får lämplig övervakning eller instruktioner om korrekt och säker användning och att de förstått de risker som är förknippade med detta.
3. Lämna inte enheten utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur enheten ska användas befinner sig i närheten.
4. Enheten är inte avsedd att användas som leksak av barn. Låt inte barn leka med enheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den kan utgöra en risk för hälsan eller leda till dödsfall, därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

Avfallshantering



För att skydda miljön, i enlighet med direktiv 2012/19/EU om uttjänta elektriska och elektroniska apparater, ska uttjänta elektriska apparater samlas in separat och lämnas till samlingsställen för uttjänta elektroniska och elektriska apparater. Följ anvisningarna för avfallshantering av denna typ av utrustning och inte slänga den i hushållsavfall.

När utrustningen inte längre är användbar innehåller den fortfarande fullvärdiga komponenter som kan återvinnas, därför ska den lämnas in för återvinning till lämpliga samlingsställen eller till företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Förvaring och transport

Enheten ska transporteras vid temperaturer mellan (–)20 °C och (+)40 °C, uteslutande i originalförpackningen. Den ska förvaras i ett välventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 90 %. Driftstemperatur mellan (+)10 °C och (+)40 °C. Under lagring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan.