

# ACTIVESHOP®

## Instruktioner för användning

UV LED Glow F2-lampa



### Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polska  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/03/2024



UV LED Glow F2-lampa, är den senaste generationens professionella lampa som snabbt och jämnt härdar alla geler, hybridlack och andra ljushärdande preparat tack vare den *dubbla led-tekniken*. Den avger ett vitt ljus som inte tröttar ut ögonen. Lampan har ett "Low Heat Mode", som möjliggör en gradvis uppvärmning av lampan i upp till 99s. Den längre härdningstiden och den gradvisa effektökningen gör att lacken inte veckas och lindrar eventuella obehag under gelhärdningen.

### Tekniska data

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Nominell spänning    | 100/240V       |
| Nominell frekvens    | 50/60 Hz       |
| Effekt               | 220W           |
| Antal lysdioder      | 57 LYSDIODER   |
| Mått och dimensioner | 22,5x20x11 cm  |
| Våglängd för ljus    | 365 nm, 405 nm |

### Anmärkningar

1. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder lampan för första gången.
2. Titta inte direkt på LED-lampan eftersom det kan skada din syn.
3. Använd inte lampan om strömförsörjningen är skadad.
4. Om du exponeras för ljuset för länge kan det skada huden.
5. Använd produkter som är avsedda för härdning med LED-ljus.
6. Kom ihåg att dra ur kontakten när du har använt enheten.
7. Håll enheten borta från barn
8. Håll enheten borta från vatten eller andra vätskor.
9. Håll enheten borta från brandfarliga och brännbara ämnen.
10. Lampan är endast avsedd för härdning av alla typer av hybridpolish och gelföreningar, inte för vanliga nagellack. Kontrollera att ditt nagellack är kompatibelt före användning.
11. Blötlägg inte enheten. Desinficera inte med för stora mängder vätska. Om vatten eller desinfektionsvätska tränger in i enheten kan den skadas. Vi rekommenderar att du underhåller UV/LED-lampan med specialprodukter.

### Anvisningar för användning

1. Anslut strömförsörjningen till lampan. Gör inte detta med våta eller fuktiga händer.
2. För att enheten ska kunna börja arbeta måste lämpligt driftläge väljas.
3. Det finns 4 tidsknappar på enheten 10s, 30s, 60s, 99s (lågvarmeläge).



- I "Low Heat Mode" ökar effekten gradvis för att minimera obehaget under gelhärdningen.
4. Lampan arbetar med full effekt i lägena 10s, 30s och 60s.
5. När en hand förs in i lampan aktiveras enheten av en sensor. Den maximala drifttiden, utan att välja läge är 120s.
6. När du är klar med arbetet stänger du av enheten och kopplar bort den från strömförsörjningen.

## PRODUKTFUNKTIONER:

1. **Dubbelt UV/LED-ljus.** 2x snabbare härdning än traditionella nagellampor.
2. **Fyra tidsinställningslägen** - 10, 30, 60, 99 sekunder. Tiden kan justeras beroende på typ av produkt och tillverkarens rekommendationer.
3. **Lågvärmeläge (99s).** Ett läge där lampan värms upp gradvis, vilket lindrar det eventuella obehag och den brännande känsla som kan uppstå vid härdning av gel eller lack.
4. **LCD-display** för enkel avläsning av återstående arbetstid.
5. **Botten är lätt att ta bort**, vilket gör pedikyrbehandlingen enklare och mer bekväm.
6. **Automatisk infraröd sensor**  
Lampan tänds/släcks automatiskt när en hand eller fot förs in.
7. **Skyddar ögon och hud.** I stället för det vanliga violetta ljuset använder nagellampan ett mjukt vitt ljus som är smärtfritt och ofarligt för naglar, ögon och hud.



## SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Ltd.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor tränger in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd.:s auktoriserade serviceverkstad i följande fall
  - a) (a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger konstig lukt, rök eller konstiga ljud, (c) nätsladden har skadats, (d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte apparaten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med apparaten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.

9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).

10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

#### **FÖRSIKTIGHET:**

1. Vid skador på nätkabeln eller andra funktionss störningar ska du kontakta en auktoriserat servicecenter för att undvika fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

#### **KASSERING AV APPARATEN**



Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste begagnad elektrisk utrustning samlas in separat och lämnas till samlingsplatserna för begagnad elektronisk och elektrisk utrustning. Under slutet av användbara och gamla apparater innehåller helt återvinningsbara komponenter och bör därför lämnas in för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.

#### **FÖRVARING OCH TRANSPORT**

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.

