

ACTIVESHOP[®]

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

YC-57

Lampa UV för naglar GLÖD



Importör:
ACTIVESHOP Sp. z
o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024



TEKNISKA DATA:

Modell	FD-413
Märkspänning	220 - 240V/50 Hz
Elektrisk effekt	268 W
Inmatad spänning	24 V
Antal lysdioder	57
Mått och dimensioner	232 mm x 93 mm x 192 mm

OBSERVERA

1. Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder lampan för första gången.
2. Titta inte direkt på LED-lampan eftersom det kan skada din syn.
3. Använd inte lampan om strömförsörjningen är skadad.
4. Exponering under för lång tid kan orsaka hudskador.
5. Använd produkter som är avsedda för härdning med LED-ljus.
6. Kom ihåg att dra ut stickkontakten när du är klar med användningen.
7. Håll enheten borta från barn.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU

1. Anslut strömförsörjningen till lampan.
2. Välj lämpligt läge för att enheten ska börja arbeta.
3. Det finns 4 knappar på enheten 10s, 30s, 60s, 99s (lågvarmäläge).
4. I lågvarmäläget ökas effekten gradvis för att minimera obehaget medan lacken härdar.
4. Lampan fungerar med full effekt i lägena 10s, 30s och 60s.
5. Om användaren inte aktiverar något läge kommer en sensor att aktivera lampan när en hand förs in i lampan. Den maximala drifttiden är 120 sekunder.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade följder under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade service som tillhandahålls av ACTIVESHOP SP. Z O.O. i följande fall:
(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
c) nätsladden har skadats, d) enheten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inte några föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.

6. Av säkerhetsskäl bör du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderar vi att du håller ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med brinner upp.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen används på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med en elektrisk apparat kan innebära hälsorisker eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall begagnad elektrisk och elektronisk begagnad elektriska apparater ska elektrisk utrustning samlas in separat och sedan lämnas till samlingsställen för avfall som utgörs av eller innehåller elektronisk och elektrisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och ska därför lämnas till återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C i sin originalförpackning. Förvara enheten i ett välventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska agenser.

